

tvcabo

**MANUAL
DE UTILIZADOR**


BOX 8784U Irdeto

Componentes

- Decodificador DVB-C (x1)
- Pilha tipo AAA (x2)
- Unidade de Controlo Remoto (x1)
- Manual de utilizador (x1)
- Transformador de 12V (x1)
- Cabo HDMI (x1)
- Cabo AV (x1)


Decodificador

Painel Frontal




Descodificador

Painel Lateral



Descodificador

Painel Traseiro



- 1. CABLE IN:** Conectar ao cabo RF
- 2. USB:** Inserir dispositivo USB
- 3. DV-OUT:** Conectar à porta HDMI da TV
- 4. AV:** Conectar ao conversor AV
- 5. DC 12V:** Conectar ao transformador



Tecla	Função
	Standby/Ligar, Standby/Desligar
	Quando visualizando um canal, remove o som
FIND	Exibe a janela de procura
V-FORMAT	Altera o formato HD
TXT	Mudar para o modo teletexto ou modo legenda
	Exibe a janela de áudio
RECORD	Grava o programa
	Reproduz e pára o programa
SHIFT	Tecla de função timeshift
	Pressione para recuar ou avançar rapidamente
	Pressione para recuar ou avançar lentamente
MENU	Visualizar/Sair do menu principal
EXIT	Regressar ao menu anterior ou sair do menu
PR+, PR-	Quando visualizando um canal, alterar o canal ou mover para a próxima posição acima ou abaixo no menu
	Quando visualizando um canal, ajustar o volume ou mover para o item da esquerda ou direita no menu
OK, LIST	Executa o item selecionado no ecrã de menu ou insere o valor desejado em qualquer modo de input
EPG	Exibe o EPG (Guia de Programação Electrónico)
INFO	Exibe a informação sobre o canal
SLEEP	Entra no modo SLEEP
PAUSE	Pressione uma vez para pausar a imagem do canal, pressione novamente para regressar ao modo normal
FAV	Exibe a lista de programas favoritos
ZOOM	Entra no modo Zoom
	Mover uma página acima ou abaixo na lista
0~9	Inserir o número do item requerido no menu ou seleccionar o número de um canal para assistir
TV/RADIO	Alterna entre o modo TV e o modo Rádio
	Regressar ao canal anterior

- A imagem é apenas para referência, devendo ser considerada como standard.

Atenção

Para sua segurança



Para evitar a possibilidade de choques eléctricos, não abra o descodificador. Deixe as operações de manutenção para pessoal qualificado da TVCABO.




Mantenha o descodificador longe de vasos de flores, tubagens, lavatórios, etc., de modo a evitar danificar o equipamento.




Não exponha o descodificador à luz directa do sol. Mantenha-o longe de fontes de calor.



Não bloqueie os orifícios de ventilação do descodificador, para que o ar possa circular livremente.



Quando algum fenómeno anormal se verificar, remova imediatamente a energia do equipamento.



Não manuseie o equipamento durante a ocorrência de tempestades, uma vez que as mesmas podem provocar choques eléctricos.



Desligue o equipamento sempre que permaneça fora de serviço durante um longo período de tempo.




Certifique-se que desliga o descodificador e desconecta o cabo de alimentação do transformador antes de proceder à sua limpeza. Se a superfície do descodificador estiver suja, limpe utilizando um pano húmido com solução de água e sabão até remover completamente a sujidade. No final passe um pano seco.



Perigo

- . Desligue a fonte de energia antes de conectar o decodificador a outros dispositivos.
- . Desligue o decodificador durante a ocorrência de tempestades.
- . Evite derramar líquidos em cima do decodificador.
- . Assegure suficiente ventilação para o decodificador.



Guia de instalação do decodificador usando cabo HDMI ou cabo AV:

Conecte devidamente o cabo coaxial RF à porta CABLE IN no decodificador e ligue a outra extremidade à:

- Porta RF Out caso esteja a utilizar um Receptor Óptico;
- Porta CATV caso esteja a utilizar uma ONU.

Conecte o cabo HDMI ou AV do decodificador à TV.
Mude para o modo HDMI ou AV, consoante a porta que você tenha conectado.

Por favor proceda com a configuração inicial (pág.7)

Atenção:

Assegure-se que tem conectado o cabo coaxial RF à porta CABLE IN no descodificador e a outra extremidade na:

- a) Porta RF Out caso esteja a utilizar um Receptor Óptico.
- b) Porta CATV caso esteja a utilizar uma ONU.

1. Após o descodificador iniciar, aparecerá uma caixa de mensagem para seleccionar se deseja activar a pesquisa automática.
2. Pressione o botão OK para começar a pesquisar pelos canais disponíveis.
3. Aguarde que a pesquisa de canais chegue até ao final. O primeiro canal da grelha irá ser exibido automaticamente.
4. Pode em seguida seleccionar qual o canal que pretende visualizar. Relaxe e desfrute.

Atenção:

Antes de mais, verifique a correcta conexão entre o decodificador e:

- a) A Porta RF Out caso esteja a utilizar um Receptor Óptico.
- b) A Porta CATV caso esteja a utilizar uma ONU.

Pesquisa automática

1. Pressione o botão **Menu**.
2. Selecione **Instalação**.
3. Selecione **Pesquisa Automática** e pressione a tecla **OK**.
4. Por favor aguarde até que a pesquisa de canais esteja completa.
O primeiro canal da grelha irá exibir automaticamente. Pode então escolher que canal assistir. Relaxe e disfrute.

Pesquisa rápida

1. Pressione o botão **Menu**.
2. Selecione **Instalação**.
3. Selecione **Pesquisa Rápida** e pressione a tecla **OK**.
4. Selecione os parâmetros de pesquisa DVB-C e em seguida selecione **Pesquisar**. Relaxe e disfrute.
5. Se a barra de progresso da pesquisa chegar a 100% e não for encontrado nenhum canal, por favor contacte os serviços de assistência da TVCABO.

tv cabo

