

RESTAURE E SINTONIZE A SUA BOX, E TENHA A SUA GRELHA DE CANAIS SEMPRE ACTUALIZADA

BOX

PASSOS PARA RESTAURO E SINTONIA DA BOX

STB - 5120



1. Menu Principal
2. Instalação – OK
3. Código - 0000
4. Restaurar Definições – OK

5. Confirmar Restauro de Definições – OK
6. Sintonia Automática - OK
7. Quando terminar a procura – Menu para sair

STB - 5166



1. Menu Principal
2. Instalação – OK
3. Definições de Fábrica – OK

4. Confirmar Restauro de Definições – OK
5. Procura Automática – OK
6. Quando terminar a Procura – Menu para sair

STB - 9750C



1. Menu Principal
2. Manutenção – OK
3. Configuração Avançada – OK
4. Palavra Passe – 0000

5. Restaurar Definições – OK
6. Confirmar Restauro de Definições – OK
7. Para Iniciar Procura – OK
8. Procura Concluída – OK

STB - N8760C



1. Menu Principal
2. Definir
3. Definições de Fábrica – OK
4. Password - 0000

5. Confirmar Restauro de Def. Pessoais – SIM
6. Instalação
7. Pesquisa Automática – OK

PACE



1. Menu
2. Definições - OK
3. Box - OK
4. Pin 1234 - OK
5. Configurações avançadas - OK
6. Repor Parâmetros originais - OK
7. Confirmar

8. Seleccionar idioma - OK
9. Seleccionar Zona Geográfica - OK
10. Alterar os parâmetros de instalação - OK
11. Rede - 93
12. Frequência - 226000
13. Symbol Rate - 6956
14. Modulação - 64 QAM

APOIO AO CLIENTE 21 480 550 | 82 4800 | 84 4800 | 550 na rede TVCABO

Todos os dias das 07H00 às 23H00

Saiba mais em: www.tvcabo.mz